

## Шаг сборки

### Шаг 1.

Разделите 4 пары проводников на внутренней вставке, длина проводников должна быть около 15 мм.



### Шаг 2:

Обожмите контакты проводников инструментом



**Шаг 3:**

зажмите хвостовик  
коннектора в специальной  
направляющей



**Шаг 4:**

установите защитный  
колпачок

