



## Quick Installation Guide OS1205 / OS1208

5/8-Port Fast Ethernet Unmanaged Switch

### Package Contents

- OS1205 / OS1208 Switch
- Power Adapter
- Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your supplier.

### Rules of Safe Use

A. Please install the switch in suitable temperature and dry environment. The ambient temperature suitable for operation should be between 0 and 45 degrees Celsius and the relative humidity should be less than 90% non-condensing.

B. Please install the switch in a location where there is no strong electromagnetic wave source.

C. Please confirm that the location of the switch has sufficient ventilation space. You can leave at least 10 cm of space on the left and right sides of the switch for ventilation. Do not block the ventilation holes on the sides of the switch.

D. The power socket should be within 1 meter from the device.


E. Do not allow any other equipment on the top of the switch.

### Powering On the Switch

Please connect the power adapter to the power connector of the switch. Plug the power adapter into a nearby power outlet. When the power light is on, it indicates that the switch is powered on normally.

### LED Indicator

LED	Color	State	Description
Power	Green	ON	Power on state
		OFF	Power off state
Link/Act (Port 1-5 / 1-8)	Green	Always bright	Terminal device connected
		Flicker	Data pass
		OFF	No connection



OS1205



OS1208

**Manufacturer:** Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268, Chung Feng Road, Lung Tang Dist. Taoyuan, Taiwan

**Authorized Representative, Importer:**  
DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS, LLC)  
16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia



## Краткое руководство по установке OS1205 / OS1208

Неуправляемый коммутатор с 5/8 портами 10/100Base-TX

### Комплект поставки

- Коммутатор OS1205 / OS1208
- Адаптер питания
- Краткое руководство по установке

Если что-то из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

### Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °C. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования. Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Устройство должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания. Срок службы устройства – 2 года.

### Включение питания коммутатора

Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на коммутаторе и к электрической розетке.

### Индикаторы

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Power	Зеленый	Горит	Питание включено
		Не горит	Питание выключено
Link/Act (порты 1-5 / 1-8)	Зеленый	Горит постоянно	Устройство подключено
		Мигает	Передача данных
		Не горит	Соединение не установлено

### Технические характеристики

Интерфейсы	5/8 портов 10/100Base-TX
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Питание	Адаптер питания Вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц. Выход: 5 В DC/0,55 А
Размеры (Д x Ш x В)	100 x 65 x 23 мм (OS1205) 150 x 70 x 23 мм (OS1208)
Потребляемая мощность	1,3 Вт (OS1205) / 1,7 Вт (OS1208)
Рабочая температура	От 0 до +45 °C
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Влажность при эксплуатации	От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении	От 5% до 90% без конденсата
Корпус	Металл

**Изготовитель:** Хайпойнт Текнолоджи Ко, Тайвань, Таоюань, Лунтань Дист., Чун Фэн Роуд, Лэйн 268, №67

### Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "РТП" (ООО "Разработка телекоммуникационных решений")  
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16, офис 21

