

## Инструкция по настройке вентиляторного модуля с климат контролем Cabeus JG03t



Модуль вентиляторный Cabeus JG03t. Вид спереди.



Модуль вентиляторный Cabeus JG03t. Вид сзади.



Убедитесь в наличии термодатчика и шнура питания 220 В, идущего в комплекте с вентиляторным модулем.



Подключите шнур питания устройства 220 В.

**!** Вначале в модуль, потом - в розетку 220 В.



Подключите термодатчик к модулю.



Нажмите кнопку **Rst** один раз, чтобы включить устройство. Чтобы отключить – удерживайте кнопку **Rst** в течении 3-х секунд.



После включения нажмите кнопку **Set** один раз для ввода температуры срабатывания контроллера. При этом загорится световой индикатор.



Далее с помощью клавиш **▲** или **▼** необходимо установить нужную температуру и нажать кнопку **Rst** один раз, после чего индикатор погаснет.

**Устройство готово к использованию!**

**!** **Внимание! Контроллер начнет работу только при разнице температур между задаваемой и окружающей в 5° при заводских настройках.**

## Расширенные настройки:

Удерживайте кнопку **Set** в течение трех секунд, чтобы войти в настройки системного меню, и нажимая **▲** или **▼** выберете пункт меню для редактирования.

Затем нажмите кнопку **Set** один раз, чтобы войти в данный пункт меню, используя **▲** или **▼** измените значение параметра, и нажмите клавишу **Set** для сохранения изменений.

Чтобы выйти из системного меню настроек нажмите кнопку **Rst** один раз или через 5 с это произойдет автоматически.

### Доступны следующие параметры для дополнительной настройки:

Символ меню	Функция	Параметры	Заводские настройки	
HC	Нагрев/охлаждение	H/C	C (охлаждение)	
d	Относительная разница	1-50	5	°C
LS	Нижний установленный предел	0 ~ 31	0	°C
HS	Высший установленный предел	31 ~ 300	+50	°C
CA	Коррекция температуры	-5 ~ +5	0	°C
Pt	Время задержки	0 ~ 10	0	минуты

- HC: H (heating) – включение устройства, когда измеряемая температура ниже заданной  
C (cooling) – включение устройства, когда измеряемая температура выше заданной
- d: Разница между заданной температурой и температурой включения или отключения устройства.
- LS/HS: граничные значения измеряемой температуры.
- CA: функция коррекции температуры. Эта функция используется, когда датчик температуры не может измерить объект напрямую.  
Шаг корректировки составляет 1°C, в большую или меньшую сторону.
- Pt: время срабатывания устройства при первом включении.

### Коды ошибок контроллера:

Индикация	Ошибка
---	Не подключен датчик температуры
LLL	Температура, обнаруженная датчиком, ниже - 50°C
NNN	Температура, обнаруженная датчиком, превышает + 120°C

Параметр термодатчика	Значение
Диапазон измерения температуры	- 50°C ~ + 120°C
Диапазон регулирования температуры	- 50°C ~ + 120°C
Ошибка измерения температуры	± 0,5°C
Модель датчика	NTC (10K / 3435)
Точность управления	1°C
Максимальная нагрузочная способность	AC 10A / 220V
Рабочая температура	0°C ~ + 50°C
Температура хранения	- 10°C ~ + 60°C

Параметр	Значение
Ширина панели (мм)	425
Ширина с 19" креплением (мм)	482
Высота (мм)	45
Глубина / Длина (мм)	320
Вес (кг)	5,06

## Модельный ряд оснащённый климат контролем

**7151c**

**8615c**

**Cabeus Модуль вентиляторный 19" (глубина 180 мм, 2 вентилятора, с цифровым термодатчиком, 1U)**

Модель Cabeus JG02, цвет серый, (RAL 7034)

Модель Cabeus JG02-BK, цвет черный (RAL 9004)

**7152c**

**8616c**

**Cabeus Модуль вентиляторный 19" (глубина 320 мм, 4 вентилятора, с цифровым термодатчиком, 1U)**

Модель Cabeus JG03t, цвет серый, (RAL 7034)

Модель Cabeus JG03t-BK, цвет черный (RAL 9004)